

MANUAL DE INSTRUÇÕES*

Muito fácil de utilizar!



1

- Pese os tecidos secos para verificar que tem tinta em quantidade suficiente.

- Lave cuidadosamente o tecido uma ou várias vezes, sobretudo se for novo e verifique que o acabamento desapareceu completamente.

- Use luvas de borracha, esvazie o conteúdo da/das embalagem(ns) no tambor da máquina (não no compartimento do detergente nem diretamente na roupa).



2

- Adicione os tecidos « bem » molhados sem os dobrar e coloque-os do avesso.



3

- Retire o tecido da máquina, adicione detergente e realize um ciclo em vazio a 40°C para limpar a máquina.

- Realize um ciclo de 40°C em algodão (sobretudo sem pré-lavagem).

- Quando tiver acabado este ciclo, adicione detergente e realize um novo ciclo de lavagem normal a 40°C com duração média de 2 horas.

- Seque o tecido mantendo-o afastado da luz direta do sol e de qualquer fonte de calor.

Sem perigo para a máquina, as lavagens posteriores e as fossas sépticas. Visto não ser possível um controlo durante a utilização, não podemos ser responsabilizados por qualquer dano causado pela má utilização do produto.

**Para obter um resultado perfeito, siga à risca todas as etapas do manual de instruções.*